

АВТО И ДТП · БУКСИРОВКА

Буксировка на тросе и жёсткой сцепке: правила и штраф

ПДД п. 7.1, 7.3, 10.4, 19.1, 20.1–20.4 · КоАП РФ ст. 12.21 ч. 1 · Актуально на октябрь 2026

Как пользоваться этим листом

Пройдите по списку до того, как цеплять трос. Нарушение правил буксировки — предупреждение или штраф 500 ₽ (ч. 1 ст. 12.21 КоАП). Но главный риск — ДТП: трос рвётся, буксируемая машина бьёт ведущую при торможении.

Перед началом

- ✓ **Стаж водителя буксирующей машины — от 2 лет** П. 20.2(1)
Касается гибкой и жёсткой сцепки.
- ✓ **За рулём буксируемой машины — водитель** П. 20.1
С правами. Без водителя можно только на жёсткой сцепке, если она ведёт машину точно по следу буксирующей.
- ✓ **Скорость — не больше 50 км/ч** П. 10.4
Даже если знаки разрешают больше.
- ✓ **Свет и аварийка** П. 7.1, 7.3, 19.1
На буксируемой — аварийная сигнализация. Не работает — знак аварийной остановки сзади. В темноте и при плохой видимости на буксируемой — габаритные огни.

Три способа

СПОСОБ	ТРЕБОВАНИЯ	люди
Гибкая сцепка (трос)	Расстояние между машинами 4–6 м. Трос обозначают флажками или щитками. Тормоза и руль буксируемой исправны	Нельзя возить людей в буксируемом автобусе и в кузове буксируемого грузовика
Жёсткая сцепка	Расстояние не больше 4 м. Можно буксировать машину с неработающими тормозами, если она весит не больше половины буксирующей	Как для троса
Частичная погрузка	Передние или задние колёса буксируемой — на платформе буксирующей. Можно с неисправным рулём	Нельзя никого в кабине и кузове буксируемой и в кузове буксирующей

Пункты 20.2, 20.3, 20.4 ПДД.

Буксировать нельзя

- ✗ **Машину с неработающим рулём** П. 20.4
Кроме частичной погрузки.
- ✗ **Машину с неработающими тормозами тяжелее половины буксирующей** П. 20.4
Если она легче — только на жёсткой сцепке или частичной погрузкой.
- ✗ **Две машины и больше сразу** П. 20.4
- ✗ **На тросе в гололёд** П. 20.4
Только жёсткая сцепка или частичная погрузка.
- ✗ **Двухколёсные мотоциклы без коляски** П. 20.4
И буксировать ими другие машины тоже нельзя.

Электромобиль и машина с автоматом. Многие из них нельзя буксировать с ведущими колёсами на дороге или дальше нескольких километров — можно сломать двигатель или коробку. Проверьте инструкцию к машине. Если запрещено — только эвакуатор.

В пути

- 1 Договоритесь о сигналах**
Маршрут, остановки, как показать «стоп» и «помедленнее». Телефонная связь между водителями — удобный вариант.
- 2 Водитель буксирующей машины**
Трогается плавно, тормозит заранее и мягко, предупреждает о манёврах.
- 3 Водитель буксируемой машины**
Держит трос натянутым, повторяет манёвры ведущей, тормозит вместе с ней.

Чего не делать

- ✗ Не берите трос короче 4 м и не связывайте два троса узлом.
- ✗ Не буксируйте без водителя в буксируемой машине на тросе.
- ✗ Не забывайте включить аварийку на буксируемой машине.

КОДОВОЕ СЛОВО

трос

Напишите его боту **@labpravabot** — пришлём этот лист и разберём вашу ситуацию.
Телефон **+7 (499) 390-60-21** · labprav.ru

Попали в ДТП при буксировке или получили штраф? Пришлите в Telegram **@labpravabot** фото постановления или схемы ДТП — скажем, кто отвечает и есть ли основания для жалобы.

Нужен разбор вашего случая: письменная консультация юриста — правовая позиция, перечень документов и план действий по шагам. Заключение остаётся у вас. Запись по телефону **+7 (499) 390-60-21**.